

Napotki za uporabnike e-cigarete:

Uparjalniki in grelne glave pri vseh obstoječih elektronskih cigaretah so potrošni material enkratne izrabe in nimajo garancije. Za čim daljše delovanje in uporabo obeh delov ter e-cigarete nasploh upoštevajte priložena navodila in nasvete.



VZDRŽEVANJE e-cigarete: Ko občutite, da vaša e-cigareta ne proizvaja več dovolj pare, je sploh ne proizvaja več ali pa nima več pravega okusa, prekinite z vdihovanjem in preverite vzrok. Vzroki so lahko:

- 1) **Izpraznjen rezervoar:** v tem primeru dotočimo e-tekočino po zgoraj opisanem postopku. Rezervoar pred polnjenjem izpraznimo do konca.
- 2) **Skoraj izpraznjena baterija.**
- 3) **Oslabljen baterija:** Baterija vzdrži do cca. 300 polnjen, potem je njeno delovanje že precej oslabiljeno in jo je treba nadomestiti z novo.
- 4) **Oslabljen grelna glava:** Grelna glava je potrošni material in se med uporabo izrablja. To se dogaja pri vseh do zdaj znanih e-cigaretnih razpršilcih na trgu. Pri zelo zahtevnih uporabnikih se iztroši že v cca. enem tednu, nekaterim zadostuje za več mesecev. Če proizvaja premalo pare ali je sploh ne proizvaja več, grelna glavo nadomestite z novo. Grelne glave za vašo e-cigareto so v prodaji posebej in jih najdete v kategoriji **UPARJALNIKI**.
- 5) **Odvrta grelna glava:** če glava v ležišču ni dobro privita oziroma sploh ni privita, e-cigareta ne bo delovala.
- 6) **Umazani kontakti na razpršilcu, na bateriji in polnilcu.** Redno preverjajte čistočo kontaktov. Umazani ali izrabljeni kontakti lahko povzročijo tudi, da se baterija ne napolni dovolj in nima dovolj moči za popolno uparjanje. Pri vsakem polnjenju rezervoarja je priporočljivo, da odvečno e-tekočino s krpico narahlo očistite s kontaktov. Če so kontakti zapacani z umazanijo, pa jih sčistite z bombažno paličico ali robčkom (če je umazanija trdovratna, lahko na paličico ali robček kanete tudi kapljico alkohola). Pred ponovno uporabo vse dele dobro osušite.

POMEMBNO! Če vaša e-cigareta **prepušča e-tekočino**, preverite možne vzroke, ki so:

- 1) **izguba oziroma snetje katerega od tesnil** (tesnilnih gumic) z uparilnega dela (z grelne glave ali njenega kovinskega ležišča),
- 2) **napačno polnjenje rezervoarja** z e-tekočino: rezervoar z ustnikom lahko sperete pod toplo vodo, ga dobro osušite in nato postopek polnjenja z e-tekočino ponovite po priloženih navodilih,
- 3) **oslabiljena grelna glava**, ki se pri intenzivni rabi lahko iztroši tudi v cca. enem tednu. Iztrošenost grelne glave se lahko pokaže tudi na način, da pri vdihu na ustih začutite malce e-tekočine (to pomeni, da je grelna glava že tako oslabiljena, da ne zmore več vse e-tekočine pretvoriti v paro). V tem primeru grelna glavo nadomestite z novo,
- 4) **preslabo privita grelna glava:** če glava v ležišču ni dobro privita, bo e-cigareta prepuščala e-tekočino,
- 5) **razpoka ali globoka odrgnina** na "steklu" rezervoarja.
- 6) **Nobeden od navedenih vzrokov NI predmet garancije.**

Z grelne glave in kovinskega ležišča **NE snemajte gumijastih tesnil in ne trgajte nitk**, ki dovajajo e-tekočino do žarilne nitke. Vsi ti deli so nujni za pravilno delovanje uparjalnika. Pri

nameščanju rezervoarja na uparilni del, pri čiščenju, to je vpijanju e-tekočine z robčkom, in pri MENJAVI GLAV je treba biti pozoren, da se pri tem katera od tesnilnih gumic ne sname.

Vklop/izklop naprave ter varnostno zaklepanje e-cigarete: vse EGO/510 baterije uparjajo, medtem ko držite aktivacijski gumb. Če gumba med vdihovanjem ne držite, e-cigareta ne bo uparjala.

Aktivacijski gumb hkrati omogoča tudi vklop/izklop naprave. Baterija v novem kompletu je ponavadi varnostno zaklenjena!!! Odklenete jo tako, da **5x zapored HITRO, v roku 2 sekund**, pritisnete na aktivacijski gumb (stikalo). Baterija je odklenjena, ko lučka na gumbu prvič posveti in 3x zautripa. Zaklente jo z enakim postopkom (5x zapored hitro pritisnete na gumb). Baterija je zaklenjena, ko lučka na gumbu 3x zautripa, ob ponovnem pritisku na gumb pa ne posveti več.

Uporabo funkcije zaklepanja priporočamo med nošenjem v žepu, ki ga sicer **odsvetujemo**, ko e-cigarete dalj časa ne boste uporabljali in med transportom.



Pred uporabo pozorno preberite priložena navodila. Če tudi ste bili že prej uporabnik elektronske cigarete, bodite pozorni na to, da ima vsak model elektronske cigarete svoje posebnosti. Načini rokovanja in uporabe so različni. V kolikor menjate model e-cigarete za drugega, preberite navodila za ravnanje z novim modelom. **Upoštevanje navodil je nujno za pravilno in nemoteno delovanje katere koli elektronske cigarete.** Pri e-cigareti gre za precizno, natančno tehnologijo, ki zahteva tudi kanček vaše pozornosti in previdnosti. Baterij in polnilcev s fizičnimi poškodbami, ki so nastale pri uporabi izdelka, ne moremo sprejeti v garancijo.

E-cigarete niso narejene za nošenje v hlačnem žepu, kjer lahko zaradi vašega gibanja in prepogibanja hitro pride do fizične poškodbe (udarcev, zlomov, krivin e-cigarete...)! Vse poškodbe, nastale zaradi nošenja e-cigarete v hlačnem žepu, niso predmet garancije. Priporočamo nošenje v etuiju ali okrog vratu z ovratnim paščkom.

Pri e-cigaretah je priporočljivo paziti tudi **na navoje**, ki jih je treba privijati/odvijati nežno, počasi, brez sile, raje milimeter do konca. Velja tako za privijanje baterij, delov razpršilcev kot tudi za privijanje baterij v USB polnilce.

V primeru nejasnosti pri navodilih ali težav z novim izdelkom nas **pokličite na 01 830 33 60 ali 041 618 253**, da vam bomo pomagali oziroma vas vodili skozi postopek.